

Návod k použití – Regulátor výkonu AquaForte FC-300A

Upozornění:

Tento regulátor smí obsluhovat pouze osoby, které byly důkladně seznámeny s návodem k použití. Příklad není vhodný k používání dětmi nebo osobami s omezenými schopnostmi (tělesnými, smyslovými či duševními), pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby.

Technické údaje:

- **Napětí:** 230 V / 50–60 Hz
- **Maximální zatížení:** 300 W
- **Rozsah napětí:** AC 230–100 V
- **Krytí:** IP44

Použití:

Regulátor AquaForte FC-300A je určen k regulaci otáček asynchronních čerpadel s maximálním příkonem 300 W. Je kompatibilní s čerpadly řady AquaForte O-series, P-series 15000 a Jebao FTP/JFP 15000.

Bezpečnostní pokyny:

- Vhodný pro použití uvnitř i venku, například na zahradě nebo terase.
- V případě venkovního použití u jezírek musí být instalován s proudovým chráničem (max. 30 mA) a zásuvkou vzdálenou minimálně 2 m od vody.
- Elektrická instalace musí splňovat platné bezpečnostní normy. (Elektrická instalace u zahradních jezírek a vodotrysků a jejich ochranná oblast musí odpovídat platným předpisům. Obráťte se na odborného elektrikáře.)
- Nepoužívejte přístroj, pokud je viditelně poškozen.
- Nedotýkejte se kovových částí během provozu a neponořujte přístroj do vody.
- Při čištění odpojte regulátor od napájení.

Uvedení do provozu:

1. Připojte regulátor do odpovídající zásuvky.
2. Kontrolka se rozsvítí červeně, což značí připravenost k provozu.
3. Připojte zástrčku čerpadla do regulátoru.
4. Tlačítka „+“ a „-“ upravují výkon čerpadla v rozsahu 30–300 W.
5. Regulátor lze vypnout tlačítkem zapnuto/vypnuto.

Upozornění:

- Nepoužívejte s jiným zdrojem napájení, než je uvedeno na štítku.
- Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Pravidelně kontrolujte zásuvku a zástrčky.
- Pokud je zařízení poškozené, kontaktujte servisní podporu.

Záruční podmínky:

Na regulátor výkonu AquaForte FC-300A se vztahuje 24měsíční záruka od data prodeje. Záruka pokrývá vady způsobené výrobcem a nezahrnuje poškození vzniklá nesprávným použitím, neodbornými zásahy nebo vlivem živelných událostí.

Reklamacce:

- Poškození během přepravy lze reklamovat pouze s protokolem od přepravce.
- Pokud nebude závada uznána jako záruční, náklady spojené s reklamací hradí kupující.

Regulátor AquaForte FC-300A odpovídá platným bezpečnostním normám.

Likvidace:

Použité elektrozařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Distribuce:

DOLTAK, s.r.o., Čechyně 188, Rousínov 683 01, www.doltak.cz



Verze 2/2024

DOLTAK